



## UPUTE ZA UZIMANJE UZORAKA VODE IZ SLAVINE

### Upute za uzimanje uzoraka vode iz slavine

Prije ispiranja i uzorkovanja sa slavine je potrebno ukloniti sve nastavke (mrežice, gumeno crijevo i sl.).

- Pustiti vodu iz slavine da teče 3 minute (vrijeme ispiranja).
- Zatvoriti slavinu.
- Upaljačem oprezno spaliti otvor slavine.
- Otvoriti vodu da teče mirnim mlazom.
- Natočiti vodu u propisanu ambalažu (boce) koja se obavezno preuzima u Odjelu za laboratorijsku djelatnost tvrtke E.C.

Inspekt d.o.o.

- Prilikom otvaranja i punjenja boce, treba paziti da ne dođe do sekundarnog onečišćenja boce, poklopca i slavine (ne dirati rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce i otvor slavine).
- Bocu treba puniti izravno.
- Da bi se osigurao izravni dotok uzorka u bocu, bocu treba postaviti neposredno ispod izljevog mjesta (slavine).
- Količina uzorka (vode) ovisi o ispitivanim pokazateljima, odnosno vrsti analize.

Uzorak treba dostaviti u roku od šest sati, a ako to nije moguće čuvati u hladnjaku na +4°C.

Za analizu „A“ (osnovna analiza) za kemijske pokazatelje potrebno je napuniti bocu od 1000 ml, a za mikrobiološke pokazatelje sterilnu bocu od 500 ml.